

ASSEMBLAGE APPROUVÉ POUR PLANCHER DE BOIS FRANC AVEC CONTRE-PLAQUÉ

- S'assurer que la surface est propre et sèche. Si l'installation est faite dans un endroit humide tel une base de ciment, nous recommandons l'installation d'un coupe-vapeur.
- La **Membrane Dura** doit être simplement déposée, non collée, sur le plancher.
- La **Membrane Dura** doit être installée le côté noir face au plancher.
- La **Membrane Dura** doit couvrir le périmètre de tout le plancher et autour de toutes les saillies.
- Les joints de la **Membrane Dura** doivent être fermés le plus hermétiquement possible et préférablement retenus avec un ruban de conduit.
- La première feuille de contre-plaqué (3/4") doit être déposée, non collée, sur la **Membrane Dura**.
- Installer la deuxième feuille de contre-plaqué (1/2") sur la première feuille de contre-plaqué. Les deux feuilles de contre-plaqué devraient être 90 degrés de une par rapport à l'autre, les joints non adjacents. La feuille du dessus collée sur la feuille de dessous (complètement couverte, ne pas utiliser de produits à base d'eau). Les deux épaisseurs retenus par des vis #8 de 1" à chaque 12". Les vis ne doivent pas pénétrer la **Membrane Dura** afin de prévenir la transmission de son.
- Clouer le plancher de bois franc sur le contre-plaqué sans pénétrer la **Membrane Dura**.

**CETTE INSTALLATION CRÉERA UN PLANCHER DE BOIS
FRANC ET CONTRE-PLAQUÉ FLOTTANT SUR UNE
MEMBRANE DURA.**