

Procédure d'installation pour la céramique et la tuile naturelle :

- Suivre les directives du manufacturier de céramique et de tuiles.
- L'installation et les exigences pour le sous-plancher doivent être conformes aux normes TCA ou TCC.
- Les sous-planchers de ciment doivent être secs, sans poussière, graisse, cire, peinture, huiles ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'adhésion du **DURAQUIET**.
- Les sous-planchers doivent être vérifié afin de déterminer s'il y a une humidité excessive. Si une membrane d'imperméabilisation est requise, veuillez spécifier :
 - *Redgard*
 - *Tech Hydrflex*.
- Les surfaces qui ne sont pas de niveau doivent être préparées par le contracteur général avec un produit auto-nivelant.
- Installez une lisière isolante ou de mousse sur le périmètre du sous-plancher près des murs et autour des protubérances.
- Faites adhérer le **DURAQUIET** avec une colle à base d'uréthane, assemblez les extrémités tout en les juxtaposants en prenant soin de ne pas les faire chevaucher.
- Afin d'assurer une bonne adhérence, passez un rouleau de 50 à 75 lbs dans le sens de la largeur, puis de la longueur.
- Faire l'application de mortier dessus le **DURAQUIET**, en suivant les directives du manufacturier.
- Remplir les joints des tuiles en utilisant un coulis de polymère modifié ou d'époxy (100% solides).

Procédure d'installation pour un plancher de vinyle :

- Suivre les directives du manufacturier de vinyle.
- Les sous-planchers de ciment doivent être secs, sans poussière, graisse, cire, peinture, huiles ou tout autre produit qui pourrait nuire à l'adhésion du **DURAQUIET**.
- Les sous-planchers doivent être vérifié afin de déterminer s'il y a une humidité excessive. Si une membrane d'imperméabilisation est requise, veuillez spécifier :
 - *Redgard*
 - *Tech Hydrflex*.
- Les surfaces qui ne sont pas de niveau doivent être préparées par le contracteur général avec un produit auto-nivelant.
- Faites adhérer le **DURAQUIET** avec une colle à base d'uréthane, assemblez les extrémités tout en les juxtaposants en prenant soin de ne pas les faire chevaucher.
- Afin d'assurer une bonne adhérence, passez un rouleau de 50 à 75 lbs dans le sens de la largeur, puis de la longueur.
- Scellez le **DURAQUIET** avec une colle à base d'uréthane à séchage à l'humidité.
- Faites adhérer la tuile de vinyle ou le plancher de vinyle au **DURAQUIET** avec une colle d'acrylique recommandée par le manufacturier de vinyle

UN SOUS-PLANCHER DE GYP-CRETE DOIT ÊTRE SCÉLLÉ AVEC LE SPECCO S-55 AVANT QUE VOUS APPLIQUEZ UNE COLLE À BASE D'URÉTHANE À SÉCHAGE À L'HUMIDITÉ.

LES SOUS-TAPIS

DURA LTÉE

Fournisseurs

SIÈGE SOCIAL

Les sous-tapis Dura Ltée

8525, chemin Delmeade

Montréal (Québec) H4T 1M1

Téléphone : 514-737-6561

800-295-4126

Télécopieur : 514-342-7940

Courriel : info@dura-undercushions.com

Site Web : www.duraquiet.com

Mai 2007 / 1M



FABRIQUÉ AU CANADA