
LES SOUS-TAPIS DURA ET LE SYSTÈME D'INSTALLATION À COLLAGE DOUBLE

Des tapis collés qui restent confortables.

Système : un sous-tapis plat à haute densité est collé directement sur le plancher et ses coutures sont perpendiculaires à la moquette qui est ensuite collée au sous-tapis. On obtient donc la stabilité tout en profitant des avantages d'un sous-tapis. La moquette garde sa belle apparence, est plus confortable, résiste plus longtemps et possède de meilleures valeurs «R» au niveau thermique.

Autres avantages : Les plissements et les bosses, tous des désavantages de l'installation par étirage, sont pratiquement éliminés. À l'aide de rubans spéciaux, on peut obtenir des coutures excellentes. Ce genre d'installation facilite l'utilisation de motifs sur demande ainsi que le travail sur les bords, ce qui donne un plus grand choix de moquette.

Des moquettes confortables avec l'installation à collage double.

PROCÉDURE D'INSTALLATION À COLLAGE DOUBLE

1. Le sous-tapis doit être étendu la partie du caoutchouc en dessous et dans sa pleine longueur.
2. Les coutures du sous-tapis doivent être à angle droit avec celles du tapis. Dans l'impossibilité, placer la couture du sous-tapis à 6 po. de la couture du tapis. Il est conseillé d'étendre le tapis et d'y pratiquer les altérations nécessaires avant d'appliquer l'adhésif.
3. Utilisez de l'adhésif à usages multiples uniformément avec une truelle appropriée. Suivre les instructions du manufacturier.
4. Après le temps d'attente indiqué par le manufacturier, presser la face caoutchouteuse du sous-tapis dans l'adhésif. Buter la couture de sous-tapis jusqu'à ce que celle-ci soit droite. Assurez-vous que le contact est fait avec l'adhésif en déployant une pression médium sur le sous-tapis avec un rouleau.
5. Couper le surplus du sous-tapis selon la grandeur de la pièce.
6. Étendre l'adhésif sur le sous-tapis Dura avec une truelle en suivant les instructions du manufacturier. Après le temps indiqué, installer le tapis sur le sous-tapis sur lequel l'adhésif a déjà été étendu.
7. Le tapis doit être préparé et installé conformément aux recommandations du manufacturier et une attention particulière doit être portée aux joints et au passage du rouleau.
8. Laissez l'adhésif sécher après l'installation avant d'autoriser toute circulation.

Le système d'installation à collage double vous offre une grande variété de choix. Le tapis peut être cousu à la main ou joint avec un ruban chauffé. (Seulement utiliser le RUBAN MONOBOND/DOUBLEBOND HEAT-BOND ROBERTS 50-325). La méthode utilisée est généralement décidée par le manufacturier de tapis, la personne qui spécifie ou l'installateur. La marque du tapis utilisé peut comporter une manière différente d'installation. Même si les manufacturiers d'adhésif recommandent une truelle avec des encoches spécifiques, ceux-ci peuvent s'avérer inutiles sur le ciment dur ou poreux ou dans le cas d'un tapis avec endos rude; un rouleau moins pesant est alors utilisé dans de pareilles circonstances.

AVERTISSEMENT : Un adhésif de qualité inférieure, un mauvais adhésif, une truelle de grandeur erronée ou une mauvaise méthode d'application sont des causes majeures pour les problèmes

OUBLIEZ LE BÉTON RECOUVERT ET MUNISSEZ VOTRE MOQUETTE D'UN SYSTÈME DE SUSPENSION

Adhésifs et sous-tapis

La plupart des fabricants d'adhésifs offrent maintenant des adhésifs convenant au système d'installation à collage double. On recommande d'utiliser un sous-tapis à profil plat haute densité. Tous les produits renforcés Dura présentent une densité supérieure à 22 lb/pi³. Le Duracushion 6 mm et Protector 5 mm présentent un profil adéquat et sont recommandés pour l'installation à collage double.

9. ADHÉSIF ET TRUELLE :

- **Pour l'installation du sous-tapis au plancher utiliser seulement:**

LIAISON PERMANENTE { ROBERTS 3095 avec une truelle en "V" de 1/8" x 1/8" x 1/8"
ou
MAPEI ECO 185 avec une truelle en "V" de 1/8" x 1/8" x 1/8"
ou
MAPEI ECO 220 avec une truelle en "V" de 1/8" x 1/8" x 1/8"

- **Pour l'installation d'un tapis à endos secondaire de polypropylène tissé au sous-tapis, utiliser seulement:** ROBERTS MAX 3300 avec une truelle en "U" de 1/8" x 1/8" x 1/8"
ou
MAPEI ULTRA/BOND ECO 350 avec une truelle en "V" de 1/8" x 1/8" x 1/8" (Limite de garantie de 7 ans)
ou
MAPEI ECO 220 avec une truelle en "V" de 1/8" x 1/8" x 1/8" (Limite de garantie de 5 ans)
ou
MAPEI ECO 185 avec une truelle en "V" de 1/8" x 1/8" x 1/8" (Limite de garantie de 3 ans)
 - **Pour l'installation d'un tapis à endos unitaire au sous-tapis, utiliser seulement:** ROBERTS MAX 3300 avec une truelle en "U" de 1/8" x 1/8" x 1/16"
ou
MAPEI ULTRA/BOND ECO 350 avec une truelle en "U" de 1/8" x 1/8" x 1/8"
ou
MAPEI ECO 220 avec une truelle en "V" de 1/8" x 1/8" x 1/16"
ou
MAPEI ECO 185 avec une truelle en "V" de 1/8" x 1/8" x 1/8"
- N.B. Tout autre adhésif doit avoir l'approbation du manufacturier de tapis par écrit.**

d'installation. Utilisez les adhésifs recommandés et contactez les manufacturiers d'adhésifs si vous avez des questions concernant les adhésifs, la méthode d'application ou la grandeur de la truelle.