

SUPER DURA

Méthode d'installation

1. S'assurer que la surface est propre et sèche.
2. Le sous-tapis doit être installé le côté caoutchouc face au plancher et dans sa pleine longueur.
3. Les joints du sous-tapis doivent être à angle droit avec celles du tapis. Dans l'impossibilité, placer le joint du sous-tapis six pouces du joint du tapis.
4. Butter les joints du sous-tapis jusqu'à ce qu'ils soient droits et le plus rapproché possible.
5. Coller les joints du sous-tapis avec un ruban adhésif style "duct tape".
6. Couper le surplus de sous-tapis selon la grandeur de la pièce.
7. Le tapis doit être préparé et installé conformément aux recommandations du fabricant.